建筑 ARCHITECTURE
结构 STRUCTURE
给排水 PLUMBING
暖通 MECHANICAL
电气 ELECTRICAL
弱电 TELECOM
总图 SITE PLAN

室内装饰设计施工图纸目录

编号	图 号	图纸名称	图 幅	备 注
01	ZX-00	封面	A2	
02	ZX-01	目录、工序做法表	A2	
03	ZX-02	室内装修施工设计说明（一）	A2	
04	ZX-03	室内装修施工设计说明（二）	A2	
05	ZX-04	原始平面图	A2	
06	ZX-05	原始平面拆改图	A2	
07	ZX-06	门窗、墙体定位图	A2	
08	ZX-07	CT室平面图	A2	
09	ZX-08	CT室天花布置图	A2	
10	ZX-09	CT室地材布置图	A2	
11	ZX-10	CT室开关、插座布置图	A2	
12	ZX-11	CT室墙体砌筑平面图	A2	
13	ZX-12	CT室墙体材料示意图	A2	
14	ZX-13	门窗表	A2	

室 内 装 修 工 序 做 法 表

楼地面

编号	用 料 做 法	备注
A1	**地砖、踢脚线做法** 1. 原地面楼板清扫 2. 打拆清运原有地砖至楼板 3. 素水泥浆（掺建筑胶）一道 4. 42厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5. 8厚地砖，用专用填缝剂填缝	
A2	**地板胶地面做法** 1. 将地板胶对准位置铺贴，用橡胶滚筒从中间向四周碾压，排出空气 2. 2mm厚防滑PVC同质透心地板胶，用专用胶粘剂粘贴 3. 用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 4. 基层清理，确保表面干净干燥	**控制室地板胶地面做法（保留原始地面，局部修复）** 1. 将地板胶对准位置铺贴，用橡胶滚筒从中间向四周碾压，排出空气 2. 2mm厚防滑PVC同质透心地板胶，用专用胶粘剂粘贴 3. 瓷砖缝隙（≥2mm）和破损处，用自流平水泥或专用修补砂浆抹平 4. 原始地砖地面，基层清理，确保表面干净干燥

墙面

编号	用 料 做 法	备注
C1	**新建砖墙做法** 1. 两侧植筋：2Φ8，沿两侧间距500布置 2. M7.5防水砂浆砌加气实心砖,实心砖密度为1.65t/立方米（120mm） 3. 素水泥浆（掺建筑胶）一道 4. 满挂钢丝网 5. 满刮两遍腻子砂纸打磨光滑	**控制室无机涂料墙面做法** 1..原涂料墙面、墙体清扫 2. 打磨修补 3. 刷界面剂(抗碱斯拿水)一遍 4. 满刮两遍耐水腻子砂纸打磨光滑 5. 喷防霉无机涂料一底二面
C2	**3mmpb硫酸钡涂料+6mm木纹抗倍特护墙板做法** 1. 墙面找平，补做10-15mm厚聚合物水泥砂浆找平层 2. 防潮处理，刷1遍渗透型防潮底漆，均匀涂刷，界面处理：在整体墙面（原墙+新增后墙）刷1遍医用级抗菌界面剂 3. 硫酸钡粉：水：专用胶粉 = 10:2:0.5，机械搅拌至无结块，静置 10 分钟后二次搅拌 4. 分层批刮：分 3-4 遍批刮，总干膜厚度≥20mm（等效 3mmpb），每遍厚度≤6mm， 前一遍干透（约 24h）后再刮下一遍，避免开裂 5.硫酸钡涂料层表面粗糙且孔隙多，批刮防霉耐水腻子2 遍，打磨平整,刷医用级抗菌界面剂1 遍，封闭涂料层孔隙 6.外铺一层9mm 厚阻燃水泥压力板,护墙板背面采用梅花点式布胶,板缝预留2-3mm 伸缩缝，填缝用医用防霉硅胶，阴阳角用 304 不锈钢收边条封边,粘贴后用木楔 + 顶杆做临时支撑，固定 24-48h	

天花（顶棚）

编号	用 料 做 法	备注
B1	**4mmpb钢架复合防护板做法(天面防护层)** 1. 放线定位（基准控制），弹出钢架龙骨的纵横安装控制线 2. 龙骨焊接处需满焊，焊渣清理后涂刷防锈漆 + 镀锌层修补剂 3. 将预制龙骨框架吊装至天面安装位置，通过膨胀螺栓与楼板固定，膨胀螺栓穿孔处，先填充防辐射砂浆 4. 洞口周边预埋 4mmpb 铅板，铅板尺寸比洞口宽出 150mm 5. 天面伸缩缝处预留 20mm 伸缩间隙，间隙内填充弹性防辐射密封胶 6. 4mmpb 复合防护板铺设，最后用密封胶抹平表面，密封胶需饱满、无气泡。 **600*600*0.8mm扣板天花做法** 1. 原板清扫 2. 安装ø6全丝吊杆，双向中距<1200 3. 制作安装配套轻钢龙骨 4. 制作安装600*600*0.8mm铝扣板天花	

其他

编号	用 料 做 法	备注
D1	**打拆修补门洞做法** 1. 按图纸尺寸弹线，切割机切槽 2. 打拆清运门洞墙体 3. 门洞上部安装过梁，宽度与现场墙同宽，两边深入墙体大于200mm 缝隙用C20细石混凝土封堵密实 4. 修补门洞，1:2水泥砂浆找平 5. 门套安装，塞缝及修边	
D2	**其它** 1. 所有穿墙管，均需先钻孔（混凝土或砖墙） 2. 室内房间和走廊地面全部保护膜做保护， 走廊地面还需要在保护膜保护基础上做夹板保护， 拆墙的房间地面在保护膜保护基础上在全部做夹板保护， 施工楼梯地面、墙面做保护膜保护。	

广州黄埔建筑设计院有限公司
GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
□ 建筑工程设计甲级证书号：A144056669
□ 城乡规划编制甲级证书号：自资规甲字23440728
□ 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
□ 市政行业设计乙级证书号：A244018920
□ 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸皆为本公司的财产，未经许可不准复制.施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏,此图未经建筑师签名不许用作施工.

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client
广州市番禺区何贤纪念医院

工程名称 Proj. Name
沙湾院区联影CT设备场地装修改造项目

子项名称 Sub-Proj. Name

审 定 Approved	段国志	
审 核 Examined	韦 奔	
项目负责 Proj. Architect	韦 奔	
专业负责 Special Field in Charge	阳秀明	
校 对 Design Checked	阳秀明	
设 计 Design	何文斌	
制 图 Drawn	何文斌	

图纸名称 Drawing title
目录、工序做法表

图 别 DWG. STYLE	施工图	专 业 Discipline	装修
设计编号 Design NO.		比 例 Scale	1:100
图 号 DWG. NO.	ZX-01	日 期 Date	2025.11

A2

图纸盖章后有效